

---

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA

## GUÍA RÁPIDA CONEXIÓN PROYECTOR ANFITEATRO B2

### ENCENDIDO Y CONEXIÓN INALÁMBRICA

1. Accionar firmemente el interruptor de energía del proyector, ubicado a la izquierda del pizarrón
2. El proyector emite un breve sonido de inicio y demora alrededor de 30 segundos en encender por completo

(Si no enciende, controlar que el interruptor “GRAL. TOMAS” del tablero eléctrico principal esté accionado hacia arriba)

### DESDE SU COMPUTADORA:

3. Conectarse a la red WiFi “ANF” con la contraseña proporcionada por la Secretaria de Bienestar Estudiantil
4. Ingrese a configuraciones de pantalla

(Click derecho desde el escritorio, opción “configuración de pantalla” ó desde el buscador de su pantalla de inicio)

5. Buscar la sección “Varias Pantallas”
6. Seleccionar la opción “Conectarse a una Pantalla Inalámbrica”
7. En la ventana emergente, seleccionar el dispositivo “DONGLE-CAD5F4”
8. Si la conexión es rechazada o se demora más de 30 segundos, repetir desde el paso “6” una vez más.

### APAGADO

1. Cortar la energía del proyector desde el interruptor ubicado a la izquierda del pizarrón

**NOTA:** En caso de encender el equipo luego de haber sido apagado recientemente, el inicio puede demorar poco más de un minuto)